

Nutzung und Pflege von Edelstahlprodukten

Die weitaus am häufigsten verkauften Reginox Spülen sind aus Edelstahl (rostfreiem Stahl). Edelstahl ist eine Metalllegierung, die hauptsächlich aus den Elementen Chrom und Nickel besteht. Dank des Chroms glänzt der Edelstahl und ist rostbeständig. Das ist übrigens nicht dasselbe wie rostfrei. Edelstahl kann durchaus an der Oberfläche rosten, aber nur durch langen Kontakt mit unedlen Metallen. Wenn Sie die Pflegetipps beachten, können Sie noch länger Freude an Ihrer Spüle haben. Wenn Ihre Spüle sorgfältig behandelt wird, bleiben ihre Qualität und Ausstrahlung lange erhalten.

Reinigen der Edelstahl-Spüle

Für die tägliche Pflege wird empfohlen sauberes, lauwarmes Wasser, eventuell mit einer milden Seife, zu verwenden. Zur Entfernung von Kaffee-, Tee- und Fettablagerungen verwenden Sie ein flüssiges PH neutrales Reinigungsmittel. Wenn Sie einen Scheuerschwamm verwenden, müssen Sie in Schleifrichtung putzen, verwenden Sie für diesen Zweck lieber die weiche Seite des Scheuerschwamms. Nach der Reinigung das Spülbecken mit einem weichen, trockenen Tuch abreiben, um Kalkablagerungen vorzubeugen.

Schäden vorbeugen: Kratzer und/oder Dellen

Da die Spüle täglich genutzt wird, sind kleine Kratzer und Dellen auf der Oberfläche unvermeidlich. Die Spüle kann durch eine zu raue Behandlung beschädigt werden. Daher muss man vorsichtig vorgehen, wenn man Gegenstände in das Becken oder auf den Abtropfbereich legt. Des Weiteren halten Beschädigungen sich in Grenzen, wenn man möglichst wenig mit Gegenständen über das Material scheuert. Kein Besteck oder andere schwere Gegenstände in die Spüle werfen. Das kann irreparable Schäden verursachen.

Hitze vermeiden

Heiße Pfannen nie direkt die Abtropffäche oder in das Spülbecken stellen. Vorzugsweise eine Unterlage in oder auf der Spüle verwenden.

Flecken entstanden durch Rost

Wenn sich auf Edelstahl Rostflecken bilden, wird dies durch Eisenpartikel oder chemische Stoffe verursacht, die auf die Edelstahloberfläche der Spüle oder der Arbeitsplatte gelangt sind. Diese Eisenpartikel oder Chemikalien sorgen für eine Oxidationsreaktion, bei der Rost entsteht. Diese Rostflecken lassen sich mit einem weichen Tuch mit Reginox Inox Care problemlos entfernen. Zur Entfernung dieser Rostflecken keine Stahlwolle verwenden. Wenn Sie einen Scheuerschwamm verwenden, müssen Sie in Schleifrichtung putzen.

Durch chemische Stoffe verursachte Flecken

Die Qualität der Spüle wird beeinträchtigt, wenn die Spüle starken Chemikalien ausgesetzt wird. Wenn die Oberfläche den Chemikalien für längere Zeit ausgesetzt wird, kann ein Oxidationsprozess entstehen, durch den das Material (Edelstahl) rosten kann. Das Basismaterial der Spüle ist Edelstahl AISI 304.

Das bedeutet, dass die Spüle nicht säureresistent ist und daher nur für Anwendungen im Haushalt geeignet ist. Es wird empfohlen, die Spüle nicht mit folgenden Chemikalien in Berührung kommen zu lassen:

- Reinigungsmitteln, die Hypochlorid enthalten;
- Reinigungsmitteln, die Chlor enthalten;
- Silber- oder Kupferpolitur;
- Zitrusfrüchte, Salz, Essig, Senf, saure Gurken, eingemachte Silberzwiebeln oder Mayonnaise. Diese Lebensmittel können kleine Dellen und Rost verursachen, wenn sie längere Zeit auf der Oberfläche liegen;
- Starke Säuren, wie z.B. Gebissreiniger, usw.;
- Einsatz von Stahlwolle zum Reinigen;
- S3 9 Lötwasser von Klempnern und Heimwerkern;
- Salzsäure zum Reinigen von Wandfliesen;
- Regeneriersalz für Wasserenthärter von Spülmaschinen;
- Abflussreiniger.

Aber auch die langfristige Einwirkung verdünnter Lösungen von Säuren, Salzen und Laugen (sowohl an der Nutzungsseite als auch an der Unterseite in Form von Dämpfen) kann den Edelstahl AISI 304 beschädigen. Daher ist es ratsam, die Spüle regelmäßig zu reinigen, vor allem wenn sie für längere Zeit nicht genutzt wird.

Wenn der Edelstahl mit diesen Produkten in Berührung kommt:

- die befallene Oberfläche sofort mit reichlich Wasser reinigen;
- die befallene Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch trockenreiben;
- die entstandenen Flecken mit Reginox Inox Care behandeln.

Wichtige Hinweise:

- Nie direkt auf einer Abtropffläche schneiden: das verursacht irreparable Kratzer. Immer ein Schneidbrett verwenden.
- Nie in die Fugen-/Verbindungsnahte schneiden. Nie den Silikonrand um die Spüle bzw. Kochplatte entfernen.
- Das hin und her schieben harter Materialien (Porzellan usw.) auf einer Arbeitsplatte.
- Bezüglich der Pflege Ihrer Reginox Spüle und/oder der Arbeitsplatte empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Reginox Inox Care zu verwenden.